Smart Baby Watch Q60 (Wonlex GW900).
Инструкция по эксплуатации.

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию внимательно, прежде чем начать использовать устройство.

1.Установка и Включение

Проверьте модель часов и аксессуары

Выберите оператора SIM карты. Пожалуйста, выключите устройство перед установкой SIM карты.

SIM карта установленная в часы, должна поддерживать функцию GPRS.


Установите клиентское приложение setracker на телефон

Для регистрации используйте штрих-код или двумерный код

2.Функции продукта

- GPS + базовая станция, два режима определения координат ребенка.
- Определение координат в режиме реального времени через GPRS
- Телефонная книга
- Обратный звонок
- Здоровье
- Маршрут ребенка
- Поиск часов
- Безопасная зона
- SOS оповещения о чрезвычайной ситуации
- Оповещение о снятии часов с руки
- Сигнал о низком зарядки батареи
- Дистанционное отключение

3. Описание часов



Описание ключевых операций:

Кнопка 1: Длительное нажатие для вызова номер 1; короткое нажатие переключение вверх

Кнопка 2: Длительное нажатие для отключения питания; После того как часы зарегистрированы в приложении: Длительное нажатие запись аудио, для отправки записанного отпустите кнопку; Короткое нажатие сбросить входящий вызов.

Кнопка 3: Длительное нажатие для вызова номер 2; короткое нажатие, войти в телефонную книгу, а затем короткое нажатие, для переключения вниз, длительное нажатие для вызова выбранного номера.

Кнопка 4: После настройки SOS номеров в приложении, нажмите для вызова этих номеров; для ответа при входящем вызове; для прослушивания голосового сообщения при получении сообщения из приложения.

4.Фотография дисплея



GSM, GPS, голосовые сообщения, батарея

Время


Дата


Сердечки, шаги (или день недели, настраивается в приложении)

5. Инструкция

5.1 Регистрация в приложении:

Прежде чем войти в приложение, необходимо в нем зарегистрироваться. Идентификатор для регистрации можно получить путем сканирования штрих-кода или ввода вручную. Логин пользователя должен иметь минимум четыре символа (буквы или цифры). ID и имя пользователя должен быть уникальным. Остальная информация заполняется личными данными. Фото процесса регистрации показано ниже:






5. 2 Авторизация

5. 2. 1 Функции меню:

После завершения регистрации, введите указанный логин и пароль, нажмите вход, перед вами откроется главное меню. Интерфейс главного меню показан ниже:



Некоторые функции:


(1) Голосовые сообщения:

Отправка голосового сообщения из приложения: После включения функции записи, приложение начинает записывать звук и отправляет на часы после остановки. Самое длинное сообщение, может быть 15 сек. Короткое нажатие кнопки SOS на часах воспроизводит сообщение.
Отправка голосового сообщения с часов: Длительно нажмите и удерживайте кнопку включения, активируется функция записи, после того как отпустите кнопку включения, сообщение автоматически отправится в приложение. Максимальное время записи составляет 15сек. Время отправки сообщения зависит от качества сигнала интернета.

(2)Где ребенок: В режиме реального времени проверить местоположение ребенка.

В пункте меню «Где ребенок» отображается местоположение часов. После нажатия кнопки «Уточнить», часы в течении 3 минут начинают отслеживать местоположение каждые 3 секунды, после 3 минут, часы возвращаются к режиму работы по умолчанию. Когда значок местоположения красный- это местоположение определено по GPS, Желтый по LBS, Зеленый по WI-FI.

(3)Установка параметров для часов



①Установка SOS номеров: могут быть установлены 3 номера телефона, часы будут оповещать после нажатия 3сек на кнопку SOS в чрезвычайной ситуации. Вызовы на 3

номера телефона будут производиться с периодичностью. Если никто не ответит в первый раз, система сделает повторный набор.

② Обратный звонок: Обычно номер телефона родителей устанавливается как номер монитор. После указания номера, часы набирают этот номер, но часы не слышат звук с телефона. Таким образом с телефона можно контролировать часы

③Не беспокоить: можно настроить 3 временных периода, когда часы не принимают вызовы.

④Настройка сообщений: Можно настроить СМС уведомление о следующих событиях: Низкое напряжение, SOS, Снятие с руки.

⑤Телефонная книга：10 номеров могут быть записаны в телефонную книгу часов.

⑥Восстановление работы по умолчанию: По умолчанию работа в течение 24 часов, обновление информации каждые 10 минут.

⑦ Выключить: После того как часы подключились к приложению, они не могу быть выключены нажатием на кнопку выключение, возможно только удаленное их выключение из приложения.

(4)Геозона: Наименьший радиус забора 500м. Оповещение будет приходить, когда ребенок выходит из обозначенной зоны.

(5)Награды: Выберите количество сердец, и отправьте их на часы, количество сердец будет отображаться на часах.


(6)Будильник: имеется возможность настроить 3 будильника.

(7)Поиск часов: Отправить команду когда не можете найти часы, часы будет звонить в течение 1 минуты, за это время вы можете найти их. Нажмите любую клавишу, чтобы остановить их

.

Клиенту доступны дополнительные функции в меню "Профиль".

5.2.2 “Профиль”



5.3 Оповещения

Пользователь получит уведомление, когда что-то происходит с часами. Нажмите на уведомление в телефоне и вы перейдете в программу, и можете просмотреть информацию в информационном центре.

6. Режимы работы часов.

Три режима работы часов: Нормальный режим, режим энергосбережения, режим реального времени. Через приложение можно настроить режим работы.

Нормальный режим: интервал обновления местоположения каждые 10 минут;

Энергосберегающий режим: интервал обновления местоположения каждый час;

В режиме реального времени модель: интервал обновления местоположения каждую минуту.

7.Инструкция часов

7.1 Кнопка SOS - оповещения о чрезвычайной ситуации

При длительном нажатии клавиши SOS, часы будут звонить на установленные номера, если ответа не последует, они будут звонить последовательно по всем номерам пока не произойдет ответ, или пока на прозвонят все номера по 2 раза. После этого будет отправлено СМС сообщение (по умолчанию выключено). Также придет уведомление в приложение на телефоне.

7.2 Предупреждение о снятии с руки

В часах встроен датчик снятия с руки, он срабатывает после непрерывной носки в течении 3 минут. Часы отправят уведомление в приложение на телефоне, также имеется возможность включить СМС оповещение о данном событии.

7.3 Сигнал о низком заряде батареи

Когда заряд батареи окажется меньше 20%, в приложение на телефоне придет уведомление, также имеется возможность включить СМС оповещение о данном событии.

7.4 Здоровье

7.4.1 Количество шагов

В часы встроен 3D сенсор. Он будет считать шаги во время интенсивной работы или бега. Пользователи могут узнать свои показатели.

7.4.2 Качество сна

По частоте и диапазону из часов можно судить о качестве сна пользователя. По умолчанию сон клиента 10:00 вечера до 7:00 утра следующего дня. Всю информацию можно получить из приложения.

7.4.3 Количество калорий

Рассчитывается по длине шага, количеству шагов и весу. Длина шага и вес вводятся вручную.

7.4.4 Расстояние

Результат расчета шагомера и длины шага. Длина шага устанавливается вручную.

7.5 Голосовые сообщения

Длительное нажатие включения на часах запишет сообщение и отправит его в приложение. После получения голосового сообщения на часы, нажмите кнопку SOS для прослушивания. После прослушивания уведомление исчезнет.

7.6 Обратный звонок

Обычно номер телефона родителей устанавливается как номер монитор. После указания номера, часы набирают этот номер, но часы не слышат звук с телефона. Таким образом с телефона можно контролировать часы

7.7 Быстрое выключение

Вы можете выключить часы из приложения, или нажатием кнопки выключение (когда часы еще не привязаны к приложению).

7.8 Семейный набор

При длительном нажатии кнопки 1, вызовется номер 1, соответствующий номеру SOS1. При длительном нажатии кнопки 3, вызовется номер 2, соответствующий номеру SOS2.

7.9 Телефонная книга

10 номеров могут быть записаны в телефонную книгу часов. Для входа в телефонную книгу нажмите клавишу 3, выберите абонента клавишами 1 или 3, затем долго удерживая клавишу 3 совершите звонок выбранному абоненту.

7.10 Ответ и завершение вызова

Чтобы ответить на вызов нажмите кнопку 4, для сброса вызова кнопку 2.

7.11 Интерфейс экрана

Для того чтобы увидеть интерфейс часов, нажмите любую кнопку, подсветка часов отключается автоматически.

8 Устранение проблем

1. Не могу зарегистрироваться

1.1. ошибка при вводе ID (не существует или уже зарегистрирован). Обратитесь к нам напрямую iwonlex.com и мы окажем вам всю необходимую техническую поддержку.

1.2. Название аккаунта уже. В таком случае необходимо придумать другое название дла вашего аккаунта.

2. Устройство не подсоединяется к интернету.

Проверьте, поддерживает ли ваша SIM карта 2G сети с включенным режимом передачи данных.

2.1. Отправьте на номер SIM карты установленной в часах текстовое сообщение pw,123456,ts# В ответ вам придет SMS сообщение с техническими параметрами, обратитесь к нам за поддержкой iwonlex.com и мы окажем вам всю необходимую техническую поддержку.

9 Штрих-код для скачивания приложения

Либо скачайте из Google Play или App Store.