

Настройка записи по движению (детекции движения)

Регистраторы серии F

Основные настройки.

1. Войдите в Главное меню -> Тревога -> Детекция движения.
2. Выберите канал, на котором вы хотите настроить действия, происходящие при детекции движения. Установите галочку «Разрешено», для того чтобы включить функцию детекции движения на этом канале.
3. Нажмите Область -> Задать, чтобы определить часть экрана, в которой будет производиться детекция движения. Розово-красные квадраты обозначают выделенную область, в которой будет происходить детекция, а бесцветные ячейки соответствуют игнорируемой части кадра, в которой детекции не будет. Выйти из окна установки области детекции можно правым кликом мыши либо кнопкой «Выход» на передней панели видеорегистратора.
4. В строке «Канал записи» пометьте белым те каналы, на которых должна происходить запись видео в момент детекции движения на канале, выбранном на шаге 2.
5. Повторите все настройки, начиная с шага 2, для каждого канала, на котором вы хотите настроить запись по движению.
6. Перейдите в Главное меню -> Запись -> Настройки записи, и установите «Режим» - расписание, а также снимите галочки из столбца «постоянно». Проведите эту настройку для каждого из каналов, на котором вы настраивали детекцию движения, и сохраните сделанные изменения нажатием «ОК».